

Benötigtes Werkzeug/ Required tools

- Schlitzschraubendreher max. 1,1x8
Screwdriver for slotted head screw max. 1.1x8
- Innensechskantschlüssel G5
Allen wrench S5



Montageanleitung MCB-3003 Magnetauß

Installation Instructions MCB-3003 Magnetic base

Rundumsicherheit durch Rundumsicht.



MEKRA Lang GmbH & Co. KG
Buchheimer Straße 4
D-91465 Eigersheim
Tel. +49 (0) 9847 / 989 - 0
www.mekra.de

Druckfehler und Änderungen vorbehalten!
No liability is accepted for misprints.
Contents subject to change.

Stand: 04/2014

Design und Ausführung können ohne Vorankündigung vom Hersteller verändert werden.
The manufacturer reserves the right to make design and configuration changes without prior notice.



Surround vision for surround safety.

Zur Montage des Magnetaußes siehe umseitige Zeichnung.
For the installation of the magnetic base see drawing overleaf.

Montage Magnetauß Installation magnetic base

6.	Zylinderkopfschraube M6x20 Cylinder head screw M6x20	3
----	---	---

Schrauben für Standard-Kamerahalter Screws for the Standard camera bracket

5.	Beilagscheibe M6 (3x) Flat washer M6 (3x)	3
4.	Zylinderkopfschraube M6x10 Cylinder head screw M6x10	3

Schrauben für Bügel-Kamerahalter Screws for the Camera mounting bracket

Nr. Item	Artikel Pieces	
1.	Magnetauß Magnetic base	1
2.	Magnetaußadapter Adapter	1
3.	Senkkopfschraube M5x10 Countersunk screws M5x10	1

- Use the countersunk screw (3) to attach the magnetic base adapter (2) to magnetic base (1).
- Align camera mounting bracket or standard camera bracket with magnetic base.
- Use the cylinder head screws M6x10 (4) to attach the camera mounting bracket to the magnetic base adapter.
- Use the flat washers. (Included in delivery of the camera mounting bracket).
- Optional use the cylinder head screws M6x20 (5) to attach the standard camera bracket to the magnetic base adapter.

Installation of magnetic base

- Magnetaußadapter (2) mit Senkkopfschraube M5x10 (3) am Magnetauß (1) festschrauben.
- Bügel-Kamerahalter oder Standard-Kamerahalter auf Magnetauß ausrichten.
- Bügelhalter mit Zylinderkopfschrauben M6x10 (4) am Magnetaußadapter (2) festschrauben.
- Beilagscheiben verwenden. (Sind im Lieferumfang des Bügel-Kamerahalters enthalten).
- Optional Standard-Kamerahalter mit Zylinderkopfschrauben M6x20 am Magnetaußadapter festschrauben.

Inhalt/Content

Montage Magnetauß



Montage / Installation

